

BEDIENUNGSANLEITUNG 78201

Altölabsauger 30 Liter

Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung genannt sind. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Modell 78201 dient zum Absaugen von Motoröl von allen motorangetriebenen Fahrzeugen mittels eines Saugschlauchs mit Sonden.

Die Altölabsaugung erfolgt mittels einer pneumatischen Vakuumpumpe (Injektor, bei betrieb ist die ausströmende Luft zu hören). Die Sonde wird in das Loch der Ölstandsanzeigers eingeschoben und so das Öl heraus gesaugt.

Der Satz besteht auch aus einem Saugschlauch, einer Gummihalterung und einem Verbindungsteile- und SONDENSATZ. Das Gerät verfügt über ein Manometer und Sicherheitsventil zur Kontrolle des Drucks und zum Schutz gegen Überdruck.

WARNUNG

Nicht für aggressive oder brennbare Produkte verwenden.

Vor direkter Hitze schützen.

Öl in warmem Zustand ablassen. Hände und Gesicht schützen.

Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.

Nur Originalersatzteile verwenden.

Für weitere Informationen steht unser technisches Büro zu Ihrer Verfügung.

Behälter entleeren

Ventil 1 ab Absaugschlauch schließen
Ventil 2 öffnen

Hebel 5 auf off geben und die Druckluft (0,5 bar) am Schnellanschluss einschalten, Kugelhahn 2 öffnen – Öl fließt bei Schlauch 8 aus dem Tank

Das Gerät verfügt über ein pneumatisches Überdrucksicherheitsventil mit werkseitiger Einstellung 1 bar



Öl absaugen

Ventil 2 schließen

Ventil 1 öffnen

Die Druckluft (8 bar) an Anschluss 10 der Vakuumpumpe 7 anschließen.
Den Hebel 5 auf on stellen
Die Luft durchströmt dann einen Injektor (hinter der schwarzen Abdeckung), bis die Manometeranzeige 5 den roten Bereich erreicht (nach etwa 2,5 – 3 Minuten). Druckluft abschalten.
Das Gerät ist betriebsbereit



Funktion

Öl immer im heißen Zustand ablassen. Die Saugleistung des Geräts reicht für 2/3 des Behältervolumens aus. Wenn der Motor noch warm ist, Ölstandsmessstab entfernen und die größte Sonde möglichst tief einschieben

ACHTUNG:

Den MAX-Füllstand des Füllstandsanzeigers der seitlich am Behälter angeordnet ist, nicht überschreiten.
Den Altölbehälter nie vollständig auffüllen