



SCHEDA TECNICA - DATASHEET




## 62213

LEISTUNG IM NOTFALL @ 400V + N		LEISTUNG IM NOTFALL @ 230V	
Max power @ 400V THREE-PHASE		Max power @ 230V SINGLE-PHASE	
kVA	kW	kVA	kW
<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13,8</b>	<b>11</b>

UMWELTBEDINGUNGEN	
Environmental conditions	
Temperatur - Temperature	30° C
Höhe - Height	200 mslm
Feuchtigkeit - Humidity	30,00%



GEWICHT	ABMESSUNGEN		
WEIGHT	DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
<b>184</b>	<b>870</b>	<b>588</b>	<b>726</b>

 Energy s.r.l. Via del Progresso, 35 36054 Montebello Vicentino (VI)  
 Tel. (+39) 0444 45 04 22 Fax (+39) 0444 45 79 04  
 www.energy-gruppi.it info@energy-gruppi.it



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS		T15000FULL
Motore - Engine	U/min - Rpm	3000
	Frequenz - Frequency	Hz 50
	Spannung - Voltage	V 230/400V
	Nennstromstärke - Ampere rating	A 20A @ 400V - 48A @ 230V
	Motor - Engine	21HP
	Emissionsvorschriften - Engine emissions standards	STAGE V
	Motor-Startsystem - Start	Elettrico - Electric start
	Motorleistung - Engine power	Hp (kw) 21 (15,6)
	Nr. Zylinder - Nr. Of cylinders	2
	Motor Abkühlung - Cooling system	Air - Luft
Alimentazione - Fuel	Hubraum - Displacement	cc 713
	Kraftstoffart - Fuel type	Benzin - Gasoline
	Verbrauch bei 75% der Last - Fuel Consumption @ 75% of load	Lt/h 4,9
	Tankinhalt - Tank capacity	Lt 40
Alternatore - Alternator	Autonomie - Autonomy	Stunde - hrs 8
	Pole Anzahl - Number of poles	2
	Type	mit Bürsten - with brushes
	Spannungsregelung - Voltage regulation	AVR
Spannungsgenauigkeit - Voltage precision	% ± 1%	

**MANUELLE SCHALTSCHRANK - ELECTRICAL MANUAL PANEL**



2 sockets 32A 3poles 230V single-phase, 1 socket 32A 5poles 400V three-phase, 12V DC socket, protection breakers, emergency stop button, voltage selector, hourscouter and multimeter.

Elektrische Manuelle Schalttafel mit Multimeter und Stundenzähler: n.2 230V 32A 3P + n.1 400V 32A 5P CEE Steckdosen. 12VDC Steckdose. Schutzschalter. Notalltaste

**STANDARD AUSSTATTUNG - STANDARD FEATURES**



Alternator with automatic voltage regulator (AVR)  
Elektronischer Spannungsregler



Manual trailer  
Wagen für die manuelle Handhabung

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.