



Technische Info !

Mengenteiler 16859



P= Pumpe
EF= Rücklauf
CF= Kontroll Leitung(erste Priorität)



Ökoprofi GmbH., Oberharrern 33, A-4691 Schlatt
Tel.: 0043/(0)7673/30703, Fax: 0043/(0)7673/30703/40 verkauf@oekoprofi.com
www.oekoprofi.com